泛达E系列SCR调整器功能选型

E-A B - C D - E F -G

G—控制类型 空白：交流负载
D：直流负载

F—报警0：无
1：缺项报警（仅3相自带功能）

E—保护方式0：无
1：快速熔断保险管(标配

	安 培	外观尺寸mm	安装尺寸mm	重 量	备 注
单 相	20A、30A、40A、50A	164*101*123	30*93	1.65KG	
	60A、80A、100A	130*105	130*105	2.62KG	
	125A、160A、200A	257*140*180	162*133	3.7KG	
	250A、300A	370*220*240	293*185		
三 相	20A、25A、30A、40A、50A、60A、80A、100A、125A	257*140*180	162*133	4.1KG	
	130A、160A、200A	380*199*233	366*152	13KG	
	250A、300A、400A	380*269*233	365*200	20KG	
	500A、600A	450*410*265	427*356	35kg	
	800A、1000A	450*410*290	427*356	40KG	

C—电源电压：220V； 381V
440V； 480V

B—控制模式：P：相位控制
D：零位控制 S：60S 零位（仅单相）

A—电源种类：1：单相 3：三相（3Φ）